

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Používejte pouze žaluzie, které nejeví známky poškození. V případě, že jsou žaluzie nebo jejich komponenty (lamely, konzoly apod.) poškozeny, přestaňte výrobek používat a kontaktujte dodavatele.

Před manipulací se žaluziemi se ujistěte, že se v prostoru nenachází žádné osoby nebo překážky.

Neupravujte ani nedemontujte žaluzie nebo jejich části (lamely, profil apod.).

V případě, že se žaluzie ovládané provázkem nebo řetízkem budou nacházet v dostupnosti dětí, je nutné použití bezpečnostního prvku. Smyčky na ovládacím prvku mohou způsobit zranění nebo smrt.

S výrobkem nemanipulujte násilně a nevěste na něj žádné předměty.

NÁVOD NA OBSLUHU

Vytažení nebo spuštění žaluzí provádějte plynulým pohybem pomocí provázku nebo tyčkou.

Provázek táhněte vždy za ovládací prvek – hrušku, který také slouží k naklápění lamel.

Žaluzie je vybavená provázkem s aretací a drží v libovolné poloze pomocí fixace lankem.

Provázek i tyčka musí být při ovládní ve vertikální poloze.

Nestahujte žaluzie za spodní profil.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů.

Při čištění zacházejte s lamelami opatrně, aby nedošlo k poškození.

Při silném znečištění (prach), pravidelně používejte jemné kartáčování nebo slabě nastavený ruční vysavač.

Při běžném znečištění pravidelně utírejte povrch výrobku prachovkou, suchou měkkou textilní tkaninou nebo houbou.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.